

beta 21.08.2014



# TVmeterHD-T HD MPEG4 4.3" TFT 16:10

# Lieferumfang



## Messgerät mit Schutztasche

Ladenetzteil 2-teilig

#### 1 FF-FF-Adapter

Dieser ist in die Messbuchse als Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Buchse handfest einzuschrauben.

#### USB-Verbindungskabel

MKA 150HQ mit 3 Adapter FB-IECB FB-IECS F-PS

**Bedienungsanleitung** 

Diese Bedienungsanleitung ist eine Zwischenversion. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen und Erweiterungen sind in Arbeit.

# Inhalt

4	-	Geräteansicht • Tasten
5	-	Ein-/Ausschalten • Startbildschirm
6-1	1 -	Navigation
11	VOLUKE	Lautstärke • Einstellungen
11	-	Stromsparfunktion • Timer ausschalten
12	_	Modulationserkennung DISCOVERY
12	SAT	Satellit
14	$\bigcirc$	TV terrestrisch
15	-	Analoge TV-Messung • Video-Eingang analog • CATV
16	CATV	PLAN SELECT • CATV (Breitbandkabel)
17	-	Konstellation
18	SPECT	SPECT (Spektrum)
19	LIST	LIST (MPEG Services)
20	HELP ?	HELP (Empfangsparameter ermitteln)
21	Ť	SAT: SAT SCR
22	(ENOR)	SPEICHER MENÜ
23	Ť	LOG Messdaten speichern/aufrufen
24	-	Batterietest und Batterieregeneration
25	-	Li-Ion Polymer Akku • Warnhinweise
26	-	LED-Status für Netzteil und Akkuladung
26		Wartung des Gerätes
26	X	Entsorgen von elektronischen Geräten
27		Beschreibung PC-Software (Kurzausgabe)
27		Technische Daten

## Frontansicht • Tasten



Nr.	Name	Funktion
1	DC u.RF IN ON-OFF	Schalter für Spannung an Messbuchse
2	RF SAT/TV IN	SAT-Eingangsbuchse 950–2150 MHz TV/CATV Eingangsbuchse 47–1000 MHz
3	SPECT-Taste	Taste zur Spektrumsanzeige
4	HOME-Taste	Ein- und Ausschalttaste
5	PLAN-Taste	Taste zur Auswahl von SAT-, TV oder CATV-Kanalliste
6	VOLUME-Taste	Taste für Lautstärke und anderer Einstellungen
7	DC@RF IN	LED-Anzeige – Spannung an Messbuchse
8	BATT. CHARGE	LED-Anzeige – Ladezustand Akku
9	MAINS	LED-Anzeige – leuchtet bei Netzbetrieb
10	CATV-Taste	Taste für Messungen in Kabelnetzen
11	TV-Taste	Taste für Messungen von terrestrischen TV-Signalen
12	SAT-Taste	Taste zur Messung an Satellitenanlagen
13	Drehknopf	Drehen zum Navigieren, drücken zur Auswahl
14	Power Supply	Anschluss für Steckernetzteil 1218 VDC
15	USB	Anschluss für PC
16	VIDEO input	analoger Videoeingang

# **Ein-/Ausschalten • Startbildschirm**



Vor jedem Anschließen des Messgerätes an eine Antennenanlage ist unbedingt zu prüfen, ob die Anlage spannungsfrei ist.

Wenn auf dem zu prüfenden Koaxialkabel eine Spannung anliegt, so ist der Schalter DC@RF IN unbedingt auf »OFF« zu schalten. Bei Missachtung besteht das Risiko einer dauerhaften Beschädigung des Gerätes.



**EINSCHALTEN** | Das Gerät wird durch Drücken der **HOME**-Taste eingeschaltet. Zur Kontrolle leuchtet sofort die **MAINS-LED**. Nach ca. 15 Sekunden schalten sich der Bildschirm ein und zeigt zuerst die Geräteinformation und kurz danach den Menübildschirm.

Nun kann durch Tippen auf das Symbol des Bildschirms oder durch Navigation mit dem Drehknopf der SAT-, TV- oder CATV-Messbereich ausgewählt werden. Das jeweils ausgewählte Element ist grün umrandet. Bei Auswahl mit dem Drehknopf ist dieser zur Bestätigung kurz zu drücken. Zum Hauptbildschirm zurück gelangt man jederzeit durch Drücken der **HOME**-Taste.

**AUSSCHALTEN** | Das Ausschalten des Gerätes erfolgt analog dem Einschalten, d. h. in jedem beliebigen Menü ist die **HOME**-Taste zu drücken. Das Gerät kehrt zum Hauptmenü zurück. Nun nochmals so lang die **HOME**-Taste drücken bis der Hinweis zum Laden des Akkus erscheint. Die Taste kann jetzt losgelassen werden. Nach einem kurzen Moment schaltet sich das Gerät selbstständig ab.



# Navigation

Nachfolgend sind die einfachen Schritte beschrieben, wie das Messgerät mit dem Drehknopf( drehen und drücken )bedient werden kann. Da das Gerät mit einem Touchscreen-Display ausgestattet ist, können die gleichen Operationen direkt auf dem Display durch Antippen ausgeführt werden.

## • Bildschirmbereiche



## Navigation mit dem Drehknopf

#### Menüs auswählen und Werte ändern:

- mit dem Drehknopf das gewünschte Menü wählen (Abb. 1)
- den Drehknopf drücken (Abb.2)
- durch Drehen des Knopfes den Wert einstellen (Abb. 3)
- drücken zum Bestätigen der Auswahl (Abb. 4)

## Kanalwahl TV/CATV



- drücken zum Bestätigen der Auswahl (Abb. 4)

## Kanalwahl TV/CATV



## Transponderwahl SATELLIT (TP/TS)



## Fernspeisespannung TV/CATV anwählen (Schalter DC&RF ist ON)



#### Frequenzmenü auswählen und Wert über die numerische Tastatur ändern:

- mit dem Drehknopf das Menü Frequenz (FREQ) wählen(Abb. 1)
- den Drehknopf 2 s lang drücken bis Eingabefelder sichtbar sind (Abb. 2)
- mit den Zifferntasten den gewünschten Zahlenwert in das aktive Feld eingeben, mit dem Drehknopf zum nächsten Eingabefeld navigieren(Abb. 3)
- abschließend auf ENTER gehen(Abb. 4)
- Drehknopf drücken zum Bestätigen der Auswahl (Abb. 5)

#### Manuelle Frequenzeinstellung







## Navigation mit dem Drehknopf und Touch-Screen

- Tippe auf einen Wert im Menü (Abb. 1)
- mit dem Drehknopf den Wert einstellen (Abb. 3) oder auf den gewünschten Wert Tippen (Abb.2)
- Auswahl bestätigen: den Drehknopf drücken (Abb.3) oder auf den Monitor außerhalb des Drop-down-Menü tippen (Abb.3)



## Fernspeisespannung TV/CATV anwählen (Schalter DC&RF ist ON)



## Werte aus den Menüs über das Dropdown-Menü auswählen:

- auf einen Wert im Menü tippen (Abb. 1)
- nochmals antippen, um das Dropdown-Menü sichtbar zu machen (Abb. 2)
- mit dem Drehknopf den Wert einstellen (Abb. 3) oder den Wert antippen (Abb. 3)
- den Drehknopf drücken oder den Monitor außerhalb des Dropdown-Menüs antippen zum Bestätigen der Auswahl (Abb. 4)

#### CHAN FREQ DC@RF 634.00 41 OFF CHAN 36 591.25 MASTER 37 599.25 MASTER 38 607.25 MASTER 39 615 25 MASTER 40 673 25 MASTER Abb. 1 -41 MAC Abb. 2 CHAN CHAN DC@RF FREQ DC@RF FREQ 634.00 41 634.00 41 OFF OFF 49 695.25 MASTER 49 695.25 MASTER MASTER 50 50 703.25 703.25 MASTER 51 51 711.25 MASTER 25 MASTER 52 oder 25 25 MASTER 52 MASTER 53 25 53 25 MASTER MASTER 54 25 MASTER 25 MASTER 55 25 MASTER 25 56 25 25 MASTER MASTER 751 57 25 25 MASTER 759 MASTER Abb. 3 HAN CHAN 58 oder Abb. 4

## Wahl eines TV-Kanals:



#### Fernspeisespannung TV/CATV anwählen (Schalter DC&RF ist ON)



#### Manuelle Frequenzeinstellung über die numerische Tastatur:

- auf **FREQ** tippen (Abb. 1)
- nochmals antippen zum Anzeigen des Menüs Einfügen FREQ (Abb. 2)
- mit dem Drehknopf auf die zu ändernde Zahlenstelle gehen und duch Tippen auf die Zahlen den benötigten Frequenzwert einstellen ( Abb. 3)
- abschließend auf ENTER gehen und durch Antippen bestätigen (Abb. 4)

## Manuelle Frequenzwahl (FREQ):



PLAN

TALLAT



## Lautstärke • Einstellungen



Die LAUTSTÄRKE kann sofort eingestellt werden.

Für weitere Einstellungen ist zuerst der Drehknopf zu drücken. Danach können durch Drehen des Knopfes die weiteren Menüpunkte gewählt werden – Auswahl wieder durch Drücken des Drehknopfes bestätigen.Die weiteren Schritte erfolgen analog dazu in Abhängigkeit der jeweils vorhandenen Einstellmöglichkeiten.

## **Stromsparfunktion** • Timer ausschalten

Einstellungen der Stromsparfunktion



Wähle **AKKU.SAFE** aus dem Lautstärkebildschirm. Im **EIN**-Modus wird die Bildschirmhelligkeit nach 30 Sekunden reduziert und das Messgerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus, wenn keine Taste gedrückt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste damit der Zeitzähler von vorn beginnt.

KONFIGURATIONS MENÜ	TIMER AUS:	5 min
MESSGERÄT	→ EINHEIT:	dBuV
τv	SPRACHE:	DEUTSCH
SAT	TASTEN TON:	NIEDRIG
CATV	DISP.LICHT:	IMMER
SAT SCR SAT FINDER	BATTERY TEST:	185AHEY
MESSGERAT INFO SAT&TV LIMIT		
DIAGNOSE	ZURÜCK	

Navigiere im Lautstärke-Bildschirm zu **KONFIGURATIONS MENÜ** und dort auf **METER**. Setze den gewünschten Wert für **TIMER AUS**. Das Messgerät schaltet sich nach 5 oder 10 Minuten Inaktivität aus. Das automatische Ausschalten lässt sich durch Drücken einer beliebigen Taste verhindern.

Anmerkung: Unter **SPRACHE** kann die Sprache der Anzeigemenüs geändert werden. (Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch)

# Modulationserkennung

Erkennt die Modulation eines eingestellten TV-Kanals im TV-Masterplan:





Wähle im Lautstärkebildschirm das Konfigurationsmenü **KONFIGURATIONS MENÜ**.

# TV-Modus



Gehe auf den Eintrag **TV** und dann auf **SCAN** und setze die gewünschte Modulation:

- NUR TERR
- TERR&KABEL

**Satellit** (Vorauswahl)

#### HINWEIS:

- Der Erkennungs-Modus funktioniert nur wenn das Antennenkabel angeschlossen ist.
- Der Erkennungs-Modus funktioniert nicht bei benutzerdefinierten oder automatischen Speicherplänen (Manual Memory oder Automemory).

#### SATELLIT PLAN SATELLIT SATELLIT PLAN SATELLIT PL

Ansicht der SAT-Kanalliste \*Alle Satelliten-Informationen / Tabellen in Kooperation mit LyngSat – www.lyngsat.com

# CATV-Modus (Kabel)



Gehe auf den Eintrag **CATV** und danach auf **SCAN** und setze die gewünschte Modulation:

bestätigen

- NUR KABEL
- TERR&KABEL

# **Digitale SAT-Messungen DVB-S/S2**



Signals

## TV (alle empfangenen Kanäle an der Antenne)



TVERADIO PLAN TVMASTER PLAN AUTOMEMORY TV MANUMEMORY(MIX) HOME MERU	],	EUROPE UK IK FRANCE CEPODI POLAND RUSS.A	bestätigen
TV&RADIO P	PLAN SEL	ECTION MENU	

Ansicht der Kanalliste TV terr.

# **Digitale TV-Messungen DVB-T/T2**



## Weitere Funktionen

## Direktwahl mit Tasten



TV-Spektrum-Analysator



Wahl der TV-Kanalliste

#### Mit HOME-Taste zum Menü und Auswahl



Ermitteln der Empfangsparameter eines unbekannten digitalen Signals

# **Analoge TV-Messung**

Navigiere auf KANAL und wähle den gewünschten Kanal.



Hauptmessungen





Gehe auf **PICTURE** (oder antippen) und drücke den Drehknopf zur vollen Bildanzeige. Drücke erneut zum Zurückschalten zur Messung.



## Videoeingang analog

Verbinde ein analoges Videosignal mit dem dafür vorgesehenen Anschluss.



Wähle **VIDEO IN: EXT** zur Anzeige eines Videoeingangssignals



## CATV (alle Kanäle 47-862 MHz)

Messplan der zu messenden Anlage auswählen.



Ansicht der CATV-Kanalliste

# **PLAN SELECT**

## WICHTIG!

Anmerkung:



Unter dem Menüpunkt **KABEL PLAN / MASTER** sind zusätzlich 2 Speicherpläne abgelegt, die dem Raster der meisten deutschen Kabelnetze entsprechen – **D113** und **D114**. Damit werden digitale Kanäle im 8-MHz-Raster unterhalb 300 MHz erkannt. Zuerst muss also der für den jeweiligen Kabelnetzbetreiber zutreffende Plan gewählt werden.

> im Plan **D114** entspricht S04 alt (7 MHz) dem D130 digital (8 MHz) im Plan **D113** entspricht S04 alt (7 MHz) dem D129 digital (8 MHz)

# **Digitale CATV-Messung DVB-C**





Gehe auf ZOOM und wähle das Segment, welches vergrößert werden soll.



Wenn das Eingangssignal zu hoch ist, erfolgt eine entsprechende Meldung im Display: **ZU HOCH / TOO HIGH** 

## **Weitere Funktionen**

#### **Direktwahl mit Tasten**



CATV-Spektrum-Analysator



Mit HOME-Taste zum Menü und Auswahl

HELP

MPEG

Liste

.IS

Service



Ermitteln der Empfangsparameter eines unbekannten digitalen Signals



Die Taste SPECT zur Anzeige des CATV-Spektrums drücken.

## **Konstellation**

Das Messen der Konstellation entspricht bei SAT- und DVB-T-Messung dem hier aufgezeigten Messablauf.



# SPECT



oder



Spektrumanalyzer



Schnelle Spektrumanalyse



Auf **SPANNE** navigieren, drücken und mit Drehknopf den gewünschten Wert auswählen. ...oder...









Die Spektrum-Taste erneut drücken, um die **MAX HOLD** Funktion zu aktivieren.

PLAN		HOD	E	RI	EF.	PhR			(. F	R	ĸ	KANAL		SPANNE	
D114	D	IGI	TAL		70d	BuV		519	9.2	5		27		SP100	
ØdB	1		-	-								_			
edB															
	2	57		+			đ.	1		Н	100	36	14	R	
0 dB	-	-	-	+			÷	-		Н					
edB								. 11							
a ap					1		H								
				a n	T	i i	1 i		Ĩ.		1				
ledB									ľ.						
axH 💷	KK.I	P: 1	60dB	Wu				1	1		1		F	enu «	

Schnelle Spektrumanalyse mit Spitzenwertdarstellung

Auf **SPANNE** gehen. Den Drehknopf drücken bis die Tabelle erscheint, den gewünschten Wert wählen und bestätigen.



Die **SPECT-**Taste zum zyklischen Umschalten zwischen den verschiedenen Spektrum-Bildschirmen wiederholt drücken.

## **Weitere Funktionen**



Automatisches Ermitteln der Empfangsparameter eines digitalen Signals



Auf MENU&? navigieren um zusätzliche Einstellungen der Spektrumanalyse aufzurufen

# LIST (MPEG service)

Anzeige und Auswähl der verfügbaren MPEG-TS-Services



Weitere Navigation und Auswahl mittels des Drehknopfes (Drücken = ENTER)

PLAN	MODULAT	BW	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT&H	8	OFF	698.00	49
POWER: 6	2.3dBuV				
30 44	0 50	60	70	80 90	0 100
MER:35.3	1dB				
8 12	16 2	9 24	28	32	36 40
bBER:2x1	0-5				
aBER: <1	0-8		$\mathbb{C}$		TOTURE
ERR:	θ				TCTORE
NID:	12289	ETW: Med	iaset4		MENU 4 7 🔒

Gehe auf **PICTURE** im TV-CATV-SAT Messbildschirm und drücke **ENTER**.

PLAN	MODULAT	B₩	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT&H	8	0FF	698.00	49
NAME	TYP	E ENC			Rete4
Servizio Rete4 Canale5 Italia1 La 5 TGCOM24 Iris	12 DAT/ TV TV TV TV TV TV TV	A N N N N N N		1630 APU	lediaset4
DATE: VIDEO RA	5 TE: 4	/12/201 .86 Mb/:	3 SERV. TELET	ID.: EXT: (PT.:	4004 YES Clear
TSID	: 940 CI	D: 301	(0x12D)		MENU 🕯 🕇 🔒

Drücke **ENTER** um zu Programmliste und Bildanzeige zu gelangen.

PLAN	MODULAT	B₩	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT&H	8	12V	698.00	49
NAME	TYPE	ENC			Rete4
Servizio Rete4 Canale5 Italia1 La 5 TGCOM24 Iris	12 DATA TV TV TV TV TV TV TV	N N N N N		1630 API	lediaset4
DATE: VIDEO RA	1/ TE: 3	0/06/201 .59 Mb/s	13 SERV TELE	.ID.: TEXT: /PT.:	4004 YES Clear
TSID	: 940 C	D: 301	(0x12D)		MENU 4 📍 🔒

Navigiere mit dem Drehknopf zwischen den Services/Programmen



Drücke **ENTER** um zurück zu Programmliste und Bildanzeige zu gelangen.

PLAN	MODULAT	B₩	DC@RF	FREQ	CHAN		
EUROPE	DVBT&H	8	0FF	698.00	49		
NAME	TYP	PE ENC			Rete4		
Serviziol Rete4 Canale5 Italia1 La 5 TGCOM24 Iris	2 DAT/ TV TV TV TV TV TV TV	A N N N N N			lediaset4		
DATE: VIDEO RAT	1. TE: 1	4/11/202 .73 Mb/s	13 SERV. TELET	1630 AP1 ID.: [EXT: (PT.:	4004 4004 YES Clear		
NID:	NID: 12289 NETW: Mediaset4						

Drücke **ENTER**, wähle das Bild mit dem Drehknopf und drücke **ENTER** zur Vollanzeige (antippen bei Touch-Screen)

PLAN	MODULAT	B₩	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT&H	8	OFF	698.00	49
NAME	TYF	PE ENC			Rete4
Servizio Rete4 Canale5 Italia1 La 5 TGCOM24 Iris	12 DAT/ TV TV TV TV TV TV TV	AN N N N N		M	ediaset4
DATE: VIDEO RA	1/ TE: 3	4/11/201 .99 Mb/s	13 SERV. 5 TELET ENCRY	ID.: EXT: /PT.:	4004 YES Clear
TSID	: 940 C	CD: 0 (	0x0)		MENU 4 🕇 🔒

Gehe im TV/CATV/SAT-Messbildschirm auf das VPID/APID-Feld und drücke den Drehkopf zur Rückkehr zum Hauptmessbildschirm

## **HELP** untersucht die Parameter eines unbekannten Signals

Die **HELP**-Funktion findet und erkennt die Empfangsparameter eines digitalen TV/SAT/CATV-Signals.

oder

#### • Anwenden der HELP-Funktion

1| Bewege den Marker **MKR.FR** im Spektrum-Modus auf die Mitte eines digitalen Transponders.



2 Gehe zum Hauptmenü .. anschließend auf **HELP**?





 PLAN
 MODULAT
 BANDER
 DCQRF
 FREQ
 KAMAL

 D114
 DVBTGH
 7
 AUS
 1931.50
 E7

 POWER:
 SIGNAL
 Z. NIEDR.
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 100

 MER:--- 8
 12
 16
 20
 24
 25
 32
 36
 40

 DBER:--- LBER:--- LBER:--- PICTURE
 PICTURE
 FICTURE
 FICTURE

	2		PLAN D114	MODULAT DVB-C SUCHE M	KONSTEI QAM256 ODULATI	AUS	FREQ 730.00	KANAL 53 ARTEN
HELP				SUCHE	FREQUEN	z	WA	ARTEN
				SUCHE SY	HILFE F	UNICTION	WA	ENDE
			PLAN HBIR13	MODULAT DVBS&S2	DiS B	POL/BND VL/12	FREQ 10756.9	TRANSP
				SEARCHING	MODULAT	TON	F	OUND /BS&S2
				SEARCHING	FREQUE	NCY	F 10	OUND 1755.8
				EARCHING	SYMBOL	RATE	27.5	RYING 500MS/s

Die HELP-Funktion versucht die Empfangsparameter des digitalen Signals zu ermitteln. Die Anzeige wechselt bei einem erkannten Signal automatisch zum Hauptmessbildschirm.

PLAN	MODULAT	DiS	POL/BND	FREQ	TRANSP
HBIR13	DVB-S2	B	VL/12	10756.9	
POWER: 6	7.5dBuV				
30 4	0 50	60	70	80 90	100
MER:14.	8dB				
4 6	8	10	12 14	16	18 20
bBER:4x1	0-3				
PER: <1x	10-7				TCTURE
ERR:	θ		-		TCTORE
- NID:	113 🚻	ETW: Po	lsat		MENU 4 7 🔒

## SAT: SAT SCR





Wähle im Lautstärkebildschirm das Konfigurationsmenü **KONFIGURATIONS MENÜ** 



Gehe zu **SAT SCR**:





Navigiere auf LNB TYP und wähle das LNB-/ MULTISWITCH-Modell.

Gehe auf **SCR USER** und wähle die zu testende Benutzer-Nr. (USER 1-8). Drücke dann die Taste **SPECT** zum Darstellen des Spektrums oder die Taste **MEAS**, um die Messungen zu starten.

Gehe auf **SCR KABEL TEST**, um im Spektrummodus die Prüfung der 8 Frequenzen des **SCR LNB/MULTISWITCHES** (USER 1-8) durchzuführen.



# AUTO.SPEICH TV

Zum automatischen Speichern aller Kanäle in einer Stadt oder in einem Gebäude gehe auf **AUTO.SPEICH TV** und drücke den Drehknopf.

UT.SPEICH TV	-	QUELLE :	D114
DATALOGGER SICHERN		ZIELDATEI:	AUTO 2
DATALOGGER AUFRUFEN		PEGEL:	> 59 dBuV
MANUSPEICHER		POWER:	> 49 dBuV
DATEI MANAGER		SCAN:	NUR KABEL
		DC@RF:	AUS
ENDE		START SPEICH	
		ZURÜCK	



Gehe auf **ZIELDATEI** und wähle die **AUTO xx**-Zieldatei, in welcher die Ergebnisse der Suche gespeichert werden sollen.

Gehe auf **PEGEL** und stelle den Mindestpegel (Schwellwert) der analogen Kanäle ein.

Gehe auf **POWER** und stelle die minimale Sendeleistung der digitalen Kanäle ein.

Gehe auf SCAN und stelle den Kanal-Suchmodus ein, in diesem Fall NUR KABEL

Gehe nun auf **START SPEICHERN?**, um den Vorgang zu starten. Während des Scannens wird im Display der Fortgang der Messungen und die Speicherung angezeigt.

HINWEIS: Wenn **START UEBERSCHREIB.?** erscheint, wird die ausgewählte Datei überschrieben.

ANALOG KAN GEF. 24									
QUE	QUELLDATEI: D114								
	25	26	27	28		30	31	32	33
Get	Getesteter Kanal: 29 AN.TV								
	21	22	23	24	25	26	27	28	29
71									



Sobald die Autospeicher-Funktion beendet ist, wird der soeben erstellte automatische Speicherplan angewählt.

AUTO 1 PEGEL: 30 A/V:15	40 AN. 67.5dE	TV BuV 58	60	AUS 70	154.25	58
PEGEL: 30 A/V:15	67.5dE	Sa V Se	60	70	80 B	- 16
30 A/V:15	40 .4dB	50	60	70		0 20
A/V:15	.4dB					
6 8	10	12	14	16 1	8 29	22 2
					Г	
						PICTURE
						MPAUL 7

## Logger - Messdaten speichern



**HINWEIS:** Wenn **MANUSPEICHER**-Kanalliste gemischte TV- und SAT-Programme enthält, fordert die **STOP&GO**-Funktion während der Logger-Ausführung dazu auf, das entsprechende TV- oder SAT-Signalkabel anzuschließen.

## Logger - Messdaten abrufen

SPEICHER MENÜ				
AUT.SPEICH TV	1	DatenDat.:	LOG.	1
DATALOGGER SICHERN		Ziel:	POINT	1
DATALOGGER AUFRUFEN	-			
MANUSPEICHER				
DATEI MANAGER				
ENDE		AUFRUFEN?		
		ZURÜCK		
	CDET	CUED NENÎ		
	SPE1	icher menü		



L0G. 1	POINT 1	ENDE				
NAME	ТҮР	PWR	MER	bBER	ABER	
= =16	An TV	68.2	104	0.0		
\$17	An TV	68.7	LOW	0.0		
s18	An TV	70.0	LOW	0.0		
<b>s19</b>	An TV	70.6	LOW	0.0		
s20	An TV	69.0	LOK	0.0		
s21	DVB-C	67.6	>36	<e-09< td=""><td><e-09< td=""></e-09<></td></e-09<>	<e-09< td=""></e-09<>	
s22	DVB-C	67.4	>36	<e-09< td=""><td><e-09< td=""></e-09<></td></e-09<>	<e-09< td=""></e-09<>	
s23	DVB-C	63.0	35.8	<e-09< td=""><td><e-09< td=""></e-09<></td></e-09<>	<e-09< td=""></e-09<>	
s24	DVB-C	64.4	>36	<e-09< td=""><td><e-09< td=""></e-09<></td></e-09<>	<e-09< td=""></e-09<>	
= s25	DVB-C	63.9	>36	<e-09< td=""><td><e-09< td=""></e-09<></td></e-09<>	<e-09< td=""></e-09<>	
= s26	DVB-C	64.1	>36	<e-89< td=""><td><e-09< td=""></e-09<></td></e-89<>	<e-09< td=""></e-09<>	
DATALOGGER AUFRUFEN						

Navigiere auf **RECALL DATALOGGER**, wähle die neue Logger-Datei und danach **RECALL** um diese darzustellen. Navigieren durch die in der Logger-Datei gespeicherten Messungen.

# **Batterietest und Batterieregeneration**

Mit diesem Verfahren werden die Batterien(Akkus) regeneriert und getestet sowie die Akkuladeanzeige kalibriert.

#### Nützliche Hinweise:

- Laden Sie die Akku jeden Abend nach Gebrauch, auch wenn sie nicht vollständig entladen ist
- Immer mit »Batterie sparen« und TIMER-OFF-Funktion des CATVmeters die Autonomie erhöhen
- Die maximale Kapazität der Akku und die Genauigkeit der Akkuladeanzeige wird um bis zu 20 % erhöht bei Durchführung mehrerer Akkuprüfzyklen
- Die Akkus ersetzen: Führen Sie zunächst 3 bis 5 Prüfzyklen durch, bis die maximale Kapazität der Akkus wiederhergestellt ist.

## • **BATTERIETEST** - Vorgehensweise

- 1| Vor der Durchführung des Tests ist das Gerät an das Original-Ladegerät anzuschließen.
  - 1. Das Messgerät mit der HOME-Taste einschalten (Abb. 1)
  - 2. CONFIG auswählen und mit ENTER bestätigen (Abb. 1);
  - 3. Geräte-Setup anwählen und mit ENTER bestätigen (Abb. 2) und mit ENTER bestätigen
  - 4. BATT TEST. anwählen und der Taste RECHTS auf ON stellen und ENTER drücken
  - 5. Lesen Sie die Anweisungen der folgenden Bildschirme (jeweils mit ENTER weiterschalten)
  - 6. Im letzten Fenster START wählen und ENTER drücken, um den Test zu starten

ACHTUNG! Das Verfahren wird bei Auswahl von EXIT auf einem Bildschirm abgebrochen.



Abb. 1\*





#### Wichtiger Hinweis:

- An die F-Eingangsbuchse keine Geräte wie LNB, Verstärker etc. anschließen, damit während des Tests keine zusätzliche Last vorhanden ist.
- Im Gerät vorhandene CAM (conditional access module) sind ebenfalls zu entfernen.
- 2| Der Batterietest dauert ca. 12 Stunden (Lade/Entlade/Wiederaufladevorgänge und Messung der Batterieautonomie). Während dieser Zeit kann das CATVmeter nicht verwendet werden. Am Ende des Tests schaltet das Messgerät automatisch aus. Um einen korrekten Testablauf zu gewähren, werden Funktionen mit Ausnahme der RESET-Funktion blockiert. Diese bleibt aktiv, so dass das Gerät bei Bedarf ausgeschaltet werden kann.
- 3| Die Batterien (Akkus) werden zum Schluss vollständig geladen.
- 4| Um die Batterietestergebnisse zu überprüfen, gehe zu GERAET-SETUP (Abb. 2). Bei BATT.TEST ist das Ergebnis zu sehen, zum Beispiel: 120ABLY (Abb. 3) = 120 Minuten. Das "Y" für JA bestätigt, dass die Batterie noch in Ordnung ist, während ein "N" für NEIN zeigt, dass sie schlecht/defekt ist oder aber der Prüfzyklus unterbrochen wurde.

Wenn der Test mit **RESET** unterbrochen wird, kann die Batterie-Ladeanzeige falsche Angaben liefern. Deshalb ist der Akkutest zu wiederholen.

\* Die in diesem Handbuch gezeigten Anzeigen können je nach Modell variieren und unterliegen Änderungen ohne Ankündigung.

# **LI-IONEN-POLYMER Batterie**

#### WICHTIG:

- SCHALTEN SIE DAS MESSGERÄT IMMER AUS, BEVOR SIE DAS NETZTEIL ANSCHLIESSEN.
- BELASSEN SIE NIEMALS DEN AKKU ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM UNGELADEN.
- LADEN SIE DEN AKKU IMMER ÜBER NACHT MINDESTENS 7 STUNDEN AUF, SELBST WENN DIESER NICHT VOLLSTÄNDIG ENTLADEN IST.

#### NÜTZLICHE INFORMATIONEN:

- 1. Der mitgelieferte Akku ist von höchster Qualität und wurde einzeln getestet, um eine Autonomie von:
  - mindestens 6 Stunden und maximal 10 Stunden unter folgenden Bedingungen zu erreichen:
    - -der LNB-Stromverbrauch: Single-, Dual- oder Quad-LNB,
    - -die Außentemperatur: bei Temperaturen unter 10 °C gehen 20 % der Akkuleistung verloren,
    - -das Alter des Akkus: 10 % Reduzierung der Akkukapazität pro Jahr,
    - -nutzen der TIMER-OFF-Funktion, die das Messgerät automatisch nach 5 Minuten ohne
    - Aktivität ausschaltet. Dies spart bis zu 30 % der Akkureserve.
- 2. Die Akku-Anzeige hat eine Toleranz von ±20 % (wie bei jedem akkubetriebenen elektronischen Gerät), im Hinblick auf folgende Faktoren:
  - -Prozentwert des Akkuentladezustands
  - -Außentemperatur
  - -Akkuverschleiß (±2 %)

## Symbole zur Anzeige des Akku-Ladezustands:





# WIEDERAUFLADBARE BATTERIE (Akku)

Dieses Gerät enthält einen internen Li-Po(Lithium Polymer)-Akku, der viele Male neu aufgeladen werden kann. Der Akku enthält Chemikalien, die sich mit der Zeit auch bei Nichtgebrauch verändern, wodurch sich die Leistung reduziert. Bitte entsorgen Sie den Akku sachgerecht. Öffnen Sie niemals den Akku und setzen Sie ihn nicht extremen Temperaturen aus (über 50 °C). Falls das Gerät besonders niedrigen oder hohen Temperaturen ausgesetzt wurde, lassen Sie es vor Benutzung bei Raumtemperatur ruhen

# AKKU AUFLADEN

Der Akku muss bei Raumtemperatur (um die 20 °C) und mit ausgeschaltetem Gerät geladen werden. Um einen vorzeitigen Ausfall des Akkus zu vermeiden, sollte das Gerät nicht mit entladenem Akku über längere Zeiträume aufbewahrt werden.

# LED-Status für Netzteil und Akkuladung

			MAINS BAT.CHRG	
Instrument	Netzteil angeschlossen	▼ MAINS- LED	→ CHRG-LED	Hinweise
AUS	JA	AN	AN	AKKU wird schnell geladen
AUS	JA	AN	AUS	Akku-Ladevorgang abgeschlossen
AUS	JA	AN	Blinken 0,5 s AUS • 0,5 s AN	Anormale Akku-Temperatur Der Ladevorgang wurde angehalten und wird automatisch zurückgesetzt.

## Wartung des Messgerätes

#### **REINUNG DES MESSGERÄTES**

Reinigung des Messgerätes von Staub und Schmutz ist einfach und bewirkt optimale Messungen im ganzen Jahr. Die Reinigung geht einfach und schnell und bedarf nur geringer Aufmerksamkeit. Niemals aggressive chemische Produkte (Verdünnungsmittel), Schleifmittel oder raue Reinigungstücher verwenden, die zur Beschädigung der Plastikteile und der Bildschirme führen. Immer weiche Reinigungstücher, mit Wasser angefeuchtet – kann ein wenig von einem handelsüblichen Spülmittel enthalten – verwenden. Anschließend trocknen lassen. Tastensätze und Bildschirme sollten gefühlvoll gereinigt werden. Reiben auf den Tastensätze oder Bildschirmen kann deren Funktion beeinträchtigen.

#### WARTUNG UND PFLEGE DES MESSGERÄTES

Dieses Messgerät ist für den Einsatz unter unterschiedlichsten Bedingungen entwickelt worden. Die Lebensdauer kann unter Einhaltung nachfolgender Bedingungen verlängert werden:

- Das Messgerät ist nicht für Umgebungstemperaturen über 60 °C (140 °F) ausgelegt. Solche Temperaturen können schnell z. B. in einem Kfz. erreicht werden, besonders wenn sich das Messgerät hinter der Windschutzscheibe oder im Kofferraum befindet.
- Die interne Batterie verliert schnell die Kapazität bei zu hohen oder zu niedrigen Umgebungstemperaturen. Dies führt zu einer reduzierten Betriebsdauer bei Batterieversorgung.
- Bei Wiederaufladung der internen Batterie ist eine gute Luftzirkulation in der Umgebung des Messgerätes und Ladegerätes zu gewährleisten: nicht mittels Kleider abdecken oder ein im Hartschalenkoffer verpacktes Gerät aufladen.
- Das Messgerät ist nicht wasserdicht, aber es ist gegen Wassertropfen geschützt. Im Falle des Kontaktes mit Wasser und eventuell beschädigter Platinen trocknen Sie das Messgerät bei normaler Raumtemperatur (kann mehrere Stunden dauern), bevor Sie es wieder einschalten. Verwenden Sie keinen Haartrockner oder eine andere starke Heizquelle dafür. Lassen Sie es einfach in der Umgebungsluft austrocknen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte SAT-Kabel GmbH.

## Entsorgen von elektronischen Geräten



Beseitigen von alten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem eigenen Sammelsystem).

Dieses Symbol auf dem Produkt bzw. der Verpackung soll verdeutlichen, dass dieses Produkt nicht als herkömmlicher Abfall behandelt werden soll. Statt dessen soll es an einen geeigneten Sammelpunkt gebracht werden, der für das Recycling von elektrischen, sowie elektronischen Geräten vorgesehen ist.

Indem Sie für eine fachgerechte Entsorgung sorgen, stellen Sie ebenso sicher, dass keine möglichen negativen Folgen für die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit entstehen. Für weitere, detaillierte Informationen über das Entsorgen dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Abfallberatung, an die zuständige Behörde für Entsorgung oder aber einfach an die Stelle, wo Sie dieses Gerät bezogen haben.

## **PC-Software**

## Beschreibung PC-Software (Vorabinformation)

- 1. PC-Software Smart\_5\_45 installieren und Datei TVmeterHD.mem in ein Verzeichnis speichern
- 2. TVmeter HD-T mit mitgeliefertem USB-Kabel mit dem PC verbinden
- 3.Gerät einschalten

**Bei einem Erstanschluss:** Das Betriebssystem des PC erkennt ein neues USB-Gerät und möchte Treibersoftware laden. Stimmen Sie dem zu. Da auf dem PC in der Regel keine passende Software zu finden ist, sucht das Betriebssystem bei bestehender Internetverbindung im Internet. Bei einer Meldung über nicht zertifizierte Software die Installation zulassen. Nun wird der PC die benötigte Software herunterladen und installieren. Dies dauert ca. 5 Minuten (Vista). Nach der Meldung einer erfolgreichen Installation ist der PC bereit.

- 4. PC-Software S.M.A.R.T starten und mit TVmeterHD verbinden In Menüleiste unter Instrument --> Connect Instrument drückenbei erfolgreichem Verbinden erscheint für ca.3 Sek. das Feld Wait while connecting (bei nicht erfolgreichem Verbinden erscheint dauerhaft ein Feld Instrument Type --> in diesem Fall USB abziehen und neu anstecken oder gegebenen Falls Gerät erneut neu starten)
- neue Listen in PC-Programm auf TVmeterHD-T aufspielen
   Tools --> Mem --> Open Mem --> abgespeicherte Datei TVmeterHD.mem öffnen
   --> Tools --> Mem --> Write to Mem Instrument --> Popup OK bestätigen --> succesfully = erfolgreich
- neue Pläne im TVmeterHD-T auswählen CATV Taste --> Plan Taste --> Master --> D114 ist voreingestellt (D113 Plan kann bei Bedarf angewählt werden)

SAT Taste --> Plan Taste --> SATELLIT --> Astra 192 ganz oben auswählen (Ebenen kann bei Bedarf angewählt werden, um die Funktion der vier SAT-Ebenen schnell zu prüfen)

# **Technische Daten**

#### **MESSEN und SPEKTRUMANALYSE**

Display:	TFT-Farbbildschirm 4,3 Zoll/16:10 Touch-Screen
Frequenzbereich:	TV 44-880, SAT 930-2150 MHz
Pegelmessbereich:	TV 10-100 dB( $\mu$ V), SAT 28-92 dB( $\mu$ V) 120 dB( $\mu$ V) mit externem Dämpfer
Pegelgenauigkeit:	3 dB
Schnelle Spektrumanzeige mit MAX HOLD:	volles Spektrum mit Spitzenwertspeicherung, variabler Bereich und automatischer Referenzpegel
Messungen:	Analog: Pegel, V/A; Digital: BER, MER, PER, SCR, Konstellation
Signalqualität:	automatischer Qualitätstest
Datenspeicherung:	DATA-Logger
TV Speicherplan:	weltweite landesspezifische Kanalpläne vorprogrammiert
SAT Speicherplan:	Mehr als 2000 Transponder bereits vorprogrammiert
ALLGEMEINES	
Gleichspannung an Messbuchse:	5 / 12 / 18 / 24 V
Akkumulator	Li Do Pottorionack 2 2 h Potrich

Akkumulator: Netz- und Ladeteil: USB-Anschluss: Gehäuse: Abmessungen: Gewicht: 5 / 12 / 18 / 24 V Li-Po-Batteriepack, 2...3 h Betrieb 12 VDc Für Software-Upgrade und Speicherplanmanagment Metallgehäuse, regenfeste Tasche mit Schultergurt H 123 mm × B 185 mm × T 44 mm (nur Messgerät) 1,3 kg



Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/Industrievertretung GmbH

Telefon: +49 (0)3724 6665-0 Telefax: +49 (0)3724 6665-44 info@sat-kabel.de • www.sat-kabel.de

Errors, technical amendmends and developments are subject to change without notice!